







Silnik ISOTRA Basic Solar – Rolety ekranowe i zewnętrzne	
Krok 1	Włączenie silnika Naciśnij przycisk PROG na silniku na 1 s. Silnik wyda krótki sygnał dźwiękowy. Przycisk należy naciskać delikatnie, za pomocą tępego przedmiotu, aby nie uszkodzić mikroprzetłacznika. 
Krok 2	Parowanie pilota Trzymać przez 1 s, silnik krótko drgnie 
Krok 3	Zmiana kierunku obrotów Przytrzymać przycisk STOP na pilocie, dopóki silnik nie drgnie 
Krok 4	Nastawienie górnej pozycji końcowej Nacisnąć krótko przycisk Learn na pilocie, silnik drgnie 
Krok 5	Nastawienie dolnej pozycji końcowej Nacisnąć krótko przycisk Learn na pilocie, silnik drgnie 
	Usuwanie pozycji końcowych Najechać do pozycji końcowej, którą chcemy usunąć i przytrzymać przez 7 s przycisk Learn 
	Kopiowanie zapisanego kanału Wybrać żądany kanał i przytrzymać przez 5 s przycisk STOP, dopóki silnik nie drgnie 
	Zmiana z trybu krokowego na tryb ciągły (i na odwrót) Przytrzymać przez 5 s przycisk STOP, dopóki silnik nie drgnie 
	Zmiana czułości na przeszkodę – w sumie 8 poziomów Przytrzymać przycisk w górę i w dół, dopóki silnik nie drgnie 
	Usuwanie jednego nastawionego kanału Przytrzymać przez 5 s przycisk STOP, dopóki silnik nie drgnie 
	Usunięcie wszystkich pilotów Przytrzymać przez 5 s przycisk STOP, dopóki silnik nie drgnie 